

PATTERN EDIT " RİTİM YAZMA "

PATTERN ve **EDIT** butonlarına basın sonra

F1 (RECORD) butonuna basın ritim bölümünden numara kodlayarak boş yer seçin.

(050 gibi... Ekranda **EMPTY** yazısı çıkacak)

F2 butonuna basın **TIME SING**'dan **YÖN OK** butonları ile ölçü ayarlayın

4/4 , 2/4 , 6/8 , 9/8 vb... gibi sonra **F1 (RECORD)** butonuna basın Mezur için (**BAR**) ayarını

YÖN OK butonları ile 1'den 16'ya kadar ayarlayın.

ARRANGE (A) varyasyonu yazmak için aşağıdaki işlemleri uygulayın.

DRUM 1 için ses bölümünden davul seçin **EXIT**'a basın sonra sırasıyla **F8 (REC/PLAY)** ve **START**'a basarak kayıta girin.

BASS'a inip ses bölümünden bass seçin sonra sırasıyla **F8 (REC/PLAY)** ve **START**'a basın kayıta girin. **CHORD1** , **CHORD2** , **CHORD3** , **CHORD4** , **CHORD5** , **DRUM 2**'de aynı şekilde tekrarlayın.

Yazılan A varyasyonunu hafızaya kaydetmek içinde **F5 (SAVE)** butonuna basın sonra **F1** butonuna basın aynı şekilde **ARRAN B/** , **ARRAN C/** , **ARRAN D/** , **FILL 1/** , **FILL 2/** , **FILL 3/** , **INTRO 1/** , **INTRO 2/** , **INTRO 3/** , **ENDING 1/** , **ENDING 2/** , **ENDING 3/** yazıp hafızaya atın.

Ritim silmek için **F5 (CLEAR)** butonuna basılı tutun komple silmek için ise **F10** butonuna , tek tek silmek için ise **F3** butonuna basın.

F9 (VELOCITY) özelliği seslerin , drum'ların volumnlerini isterseniz global (**Komple**) veya tek tek (**Note**) ayarlamak içindir.

Bu menüde **F1 (GLOBAL)** , **F2 (NOTE)** , **F3 (VALUE)** ve kaydetmek için **F10 (EXECUTE)** butonları vardır.

ŞARKI SIRALAMA

Önce şarkı disketini takın **DISK** butonuna basın sonra sırayla **F9 (UTILITY)** ve **F7 (CHAIN EDIT)** butonlarına basın **YÖN OK** butonları ile yürüyün **F10** butonuyla işaretleyin sonra tekrar **F7 (CHAIN EDIT)** butonuna basın tuşlardan isim verin.

Sıralamayı kaydetmek için **F10** butonuna basın. **EXIT**'la çıkın. **SONG PLAY**'den verdiğiniz isimle şarkı sıralamasını okutun.

ONE TOUCH " 120 ADET SES SIRALAMA "

ONE TOUCH ses sıralama menüsüdür.

ONE TOUCH'a yerleştirilecek sesleri Preset , Program , User Voice bankalarından seçebilirsiniz.

ONE TOUCH'a ayarlayabildiğiniz ses bankası sayısı 12 , ses sayısı 120'dir.

SAVE butonuna sonra **F4 (ONE TOUCH EDIT)** butonuna basın hangi sesi değiştirmek istiyorsanız o sesin karşılığındaki **F** butonuyla işaretleyin istediğiniz sesi bankadan seçin sonra **EXIT**'a basın seçtiğiniz ses **F1** butonuna gelecektir.

Örnek: 1. Bankanın **F1** butonuna basın sonra **PROGRAM** butonunun **ETNHİC** bankasından herhangi bir sesi **F** butonlarının birinden seçin **EXIT** butonuna basın. Seçtiğiniz ses **F1** butonuna gelecektir.

Yukarıda yaptığınız ayarlamayı 1. Bankanın **F2** , **F3** , **F4** , **F5** , **F6** , **F7** , **F8** , **F9** , **F10** butonlarında aynı şekilde uygulayın sonra **PAGE** butonlarını kullanarak **ONE TOUCH 1**. bankasından **12**. bankasına kadar uygulayabilirsiniz.

ONE TOUCH ayarlarını kaydetmek için **SAVE** butonuna sonra **F10** butonuna basın.

ONE TOUCH ayarlarını diskete çekmek için diski takın önce **SAVE** butonuna sonra **F8 (DISK SAVE)** butonuna basın.

Yaptığınız sıralamayı kullanabilmek için **ONE TOUCH** butonuna basın ses bankalarından sesleri seçin.