

## **RİTİM YÜKLEME**

Ritim diskini takın.

**DİSK** butonuna basın ritimleri **YÖN OK** butonları ile yürüyün **F10 ( SELECT )** butonuyla işaretleyin **F2 ( LOAD )** butonuna sonra **F9 ( AUTOMATIC )** butonuna basın ritimler otomatik olarak yüklenir.

## **RİTİM SİLME**

**PATTERN** ve **EDIT** butonlarına basın sonra **F6 ( DELETE )** butonuna basın ritimleri **YÖN OK** butonları ile yürüyün **F9 ( SELECT )** butonuyla işaretleyin ve **F10** butonuyla silin. Sonra sırasıyla **F5 ( ESCAPE )** ve **EXIT** butonlarına basın.

## **RİTMİ DİSKETE ÇEKME**

Ritmi diske yedeklemenin 2 yöntemi vardır.

Boş bir disket takın **PATTERN** ve **EDIT** butonlarına basın sonra **F7 ( DISK SAVE )** butonuna basın ritimleri **YÖN** butonları ile yürüyün **F9 ( SELECT )** butonuyla işaretleyin.

Kaydetmek için her bir ritim için **F10** butonuna basın. Menüden çıkmak için önce **F5 ( ESCAPE )** butonuna sonra **EXIT** butonuna basın.

İkinci işlem ise ritim menüde seçili iken **DİSK** butonuna basın sonra sırasıyla **F3 ( SAVE )** , **F4 ( PATTERN )** ve **F10 ( SAVE )** butonlarına basın ritim disk'e kayıt olur.

## **ŞARKI OKUTMA**

Şarkı disketini takın **SONG PLAY** butonuna basın sonra **F6 ( JUKE BOX )** butonuna basın. Ritim kısmından seçtiğiniz şarkının numarasını girin ve **START** butonuna basın.

## **ŞARKI REMİX**

Şarkı çalarken **EXIT** butonuna basın. **REMİX SELECT** butonuna basarak ekranı **Style Select** getirin. Ritim kısmından bir ritim seçin yalnız ritimin mezurlarının şarkı ile aynı olması gerekiyor sonra **KEY STOP** butonuna basın.

Şarkı altyapısının değişip daha canlı olduğunu göreceksiniz ve istediğiniz gibi şarkı üzerinde **FILL ( 1-2-3 )** atak atıp **ARRANGER ( A-B-C-D )** ile varyasyon değiştirebilirsiniz. Aynı ritmi tekrar seçtiğinizde şarkı menüsünden çıkar ritim haline otomatik dönüşür.

## **ŞARKI EDİT**

**GM** ve diğer şarkılar üzerinde **GM EDİT** menüsü sayesinde istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz.

Şarkıda kullanılan sesler , drum kitler , volumn ayarları , effect ayarları , oktav ya da sağa sola panlama vs... özellikleri şarkının daha güzel okuması için değiştirebilirsiniz.

Şarkı çalarken **F1** butonuna basın şarkı kanallarını **PAGE** butonları ile gezin yukarıda saydığımız özellikleri ( **F** ) butonlarından yönlendirip **YÖN OK** butonları ile değiştirin.

Yaptığınız ayarları kaydetmek için ise şarkıyı durdurun önce **SAVE** butonuna sonra **F10** butonuna basın.

**MULTI TAB** menüsü ile şarkı çalarken sırasıyla **SELECT MODE** ve **F2 ( GM PAGE )** butonlarına basın 16 kanalı tek tek değiştirerek şarkının performansını geliştirebilirsiniz.