

BLOCK REGISTRATION

REGISTRATION performance sayesinde ritim , ses , koma , tempo , transpoze , oktav , volum , effect gibi özellikleri ayarlı bir şekilde isimlendirip kullanabilirsiniz.

Ayarlamak istediğiniz ritmi , sesi ve diyer özellikleri ayarlayın.

SAVE butonuna sonra **F1 (REGISTR)** butonuna basın tuşlardan isim verin ritim bölümünden 001 rakamını girin **F10 (SAVE)** basın.

Bu şekilde 001'den 198'e kadar **REGISTRATION** ayarlayabilirsiniz.

REGISTRATION 2 şekilde kullanabilirsiniz.

Birinci şekli **REGIST** butonuna basın ritim butonlarından 001'den 198'e kadar bir rakam kodlayın hazırladığınız user performans yüklenecektir.

İkinci şekli **MULTI TAB** menüsünden **SELECT MODE , F6 (REG.GROUP)** ve **REGISTRATION** butonlarına basın ekrana isimlendirmiş olduğunuz performanslar gelecektir. 1'den 16'ya kadar olan **MULTI TAB** butonlarından hazırlanan userleri ritim seçme butonlarındanda **REGISTRATION** bankalarını seçebilirsiniz.

BLOCK PROGRAM " DÖRT SES PROGRAMLAMA "

Bu menü dört ses karıştırarak 110 adet program sesi hafızaya atabilmenizi sağlar.

Program bankasına sesleri Preset ve User Voice bankalarında seçebilirsiniz.

Dört ses programının üç adet edit sayfası vardır.

F8 butonuna basın.(**F**) tuşlarının fonksiyonlarını **YÖN OK** butonları ile değiştirin.

F1 butonuna basın siyahı yönlendirerek 1. 2. 3. ve 4. bloklarada istediğiniz sesleri seçin.

F2 butonuna basın volum ayarlarını yapın.

İsterseniz **F3'ten Shift (Oktavı)**, **F4'den Tune (İnce ayarı)** ve **F5'ten Pan (Sağ , Sol)** ayarlarını yapabilirsiniz.

PAGE butonlarına basarak ikinci edit sayfasına gelin bu sayfadan Reverb , Delay vb.. effectleri ayarlayabilirsiniz.

F1 , F2 , F3 , F4 , F5 butonlarına basarak **YÖN OK** butonları ile effectleri derecelendirin.

PAGE butonuna basarak üçüncü edit sayfasına gelin bu sayfadan seslerin tuştaki dağılımını ve velocity ayarlarını yapabilirsiniz.

F1 , F2 , F3 , F4 , F5 butonlarına basarak **YÖN OK** butonları ile ayarları yapın.

Sesi hafızaya atmak için **SAVE** butonuna basın, tuşlardan sese isim verin , ritim bölümünden sese numara verin (1'den 110'na kadar) **F10** butonuna basın.

Sesi çağırmak için **PROGRAM** butonuna basın ses bankalarından sesi seçin.

Yaptığınız user programı diskete çekmek için **DİSK'e** basın sonra **F3 (SAVE)** ve **F7 (PROGRAM)** butonlarına basın tuşlardan isim verin sonra **F10** butonuna basın.

REMAP " RİTİM SIRALAMA "

Bu işlem sayesinde **PATTERN**'deki ritimleri istediğiniz sırada sıralayabilirsiniz.

PATTERN ve **EDIT** butonlarına basın. **F5 (REMAP)** butonuna basın.**YÖN OK** butonlarıyla ile yürüyün **F9 (SELECT)** butonuyla ritimleri numaralandırın ve **F10 (SAVE)** butonuna basın sıralamayı kaydedin.

Not:Hafızaya yüklü olan bütün ritimleri numaraladığınız gerekiyor.

JUMP INTRO

Bu özellik ritim çalarken devamlı intro yapabilmenizi sağlar.

Kullanabilmek için **LEFT MENU** butonuna basın sonra **F6 (JMP INTRO)** butonuna basın.