

DISPLAY MODE

Bu özellik ses ve ritim seçerken işlev görür.

Kullanabilmek için **F3 (UTILITY)** butonuna basın sonra **PAGE +** butonuna basın.

F8 (DISP.MODE) menüsünde **NORMAL** ve **AUTO CLOSE** seçenekleri vardır. **NORMAL** özelliğinde ses veya ritim bankalarından birine girdiğinizde ekran menüsünü **EXIT**'la kapatana kadar bekler.

AUTO CLOSE özelliğinde ise ses veya ritim bankalarından birinden ses veya ritim seçtiğinizde ekran menüsü otomatik kapanır.

STYLE SELECT " RİTİM SEÇME "

Bu özellik ritim seçerken işlev görür.

Kullanabilmek için **F3 (UTILITY)** butonuna basın sonra **PAGE +** butonuna basın.

F9 (STYLE SELECT) menüsünde **GROUP** ve **NUMERIC** seçenekleri vardır.

GROUP özelliğinde ritimler bankalar halinde ekran menüsünde görünür.

NUMERIC özelliğinde ise ritimleri kullanabilmek için 0'dan 9 kadar olan butonlardan ritim numarası girilir.

Örnek:Funk1 ritmini alabilmek için 001 numarası girilir.

VOICE SELECT " SES SEÇME "

Bu özellik sesleri seçerken işlev görür.

Kullanabilmek için **F3 (UTILITY)** butonuna basın sonra **PAGE +** butonuna basın.

F10 (VOICE SELECT) menüsünde **MODE 1** ve **MODE 2** seçenekleri vardır.

MODE 1 özelliğinde ses bankaları birbirleriyle bağımlıdır , ses bankalarında en son hangi sesleri seçtiyseniz o sesler bankalarda kalır taki yeni sesleri seçene kadar.

Örnek:PIANO bankasından **RODES** sesini seçtiniz sonra **SAX** bankasından **FLUTE** sesini seçtiniz. **PIANO** bankasına tekrar döndüğünüzde **RODES** sesi hafızadadır taki yeni sesi seçene kadar.

MODE 2 özelliğinde ses bankaları birbirlerinden bağımsızdır.

Örnek:GUITAR bankasından **FOLK** sesini seçtiniz **ORGAN** bankasında **THEATRE** sesini seçtiniz. **GUITAR** bankasına tekrar döndüğünüzde yeni ses seçersiniz bu işlem bütün bankalarda bağımsızdır.

FORMAT

Bu özellik user ritimleri komple silmek için kullanılır. İki adet yöntemi vardır.

Birinci yöntem önce **PATTERN** ve **EDIT** butonlarına basın sonra ritimleri silmek için 3 kere **F10** , 1 kere **F5** butonlarına basın.

İkinci yöntem ritim diskinden ritim yüklerken **F9 (AUTOMATIC)** butonuna değilde **F8 (CLEAR ALL&LOAD)** butonuna basın sonra **F10 (EXECUTE)** butonuna basın ritimler otomatik olarak birden başlayarak yüklenir.