

MANUAL DRUMS

MANUAL DRUMS özelliđi sol elde bas gitar sađ eldede drum kit kullanmanızı sađlar. Kullanmak için **MANUAL DRUMS** butonuna basın. Bu özellikte bas gitar sesinde Transpoze'yi drum kitte ise Octave kullanabilirsiniz.

DOUBLE

DOUBLE özelliđi kullanılan sese çift layer verebilmenizi sađlar.

TEMPO KİLİT

Ritimleri deđiştirirken temponun aynı gelmesi için **TEMPO** butonlarına aynı anda basın tempo kilitlenecektir. Butonlara tekrar bastığınızda kilitten çıkacaktır.

PIANİST

PIANİST özelliđi ile istediğiniz sesi 61 tuş kullanabilmenizi sađlar.

FADE

FADE özelliđi için **RIGHT MENU** butonuna basın. **F8 (FADE)** bastığınızda çalan ritim veya şarkının yavaş yavaş volumu düşecektir. **F8'e** tekrar bastığınızda yükselecektir.

VELOCITY CURVER

Bu özellik sayesinde tuş hassasiyeti üzerinde deđişiklik yapabilirsiniz.

RIGHT MENU butonuna basın **VELOCITY** ayarların için **F3 (UTILITY)** butonuna basarak deđiştirin.

Menü içinde **SOFT1** , **SOFT2** , **NORMAL** , **HARD1** , **HARD2** ve **FIXED** mevcuttur.

FIXED özelliđini istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz ayarlamak için **YÖN OK** butonlarını kullanabilirsiniz.

Hafızaya atmak için **SAVE** , **F3 (POWER ON SETUP)** ve **F10 (SAVE)** butonlarına basın.

LOWER MODE

Bu özellik sol elin **LOWER** ve **BASS** üzerindeki deđişikliđini sađlar.

F4 (ARRANGE MODE) butonuna basın sonra **F5** butonundan istediğiniz moda getirin. Hafızaya atmak için **SAVE** , **F3 (POWER ON SETUP)** ve **F10 (SAVE)** butonlarına basın.

LOWER KİLİTLEME

Bu özellik sayesinde istediğiniz ritmin Lower'ları üzerinde istediğiniz deđişikliđi yapabilirsiniz.

F5 (ARRANGE VIEW) butonuna basın sonra **F4 (LOW1)** butonuna basın ses seçin ve **F5 (LOW2)** butonuna basın ses seçin.

Hafızaya atmak için **SAVE** , **F2 (STYLE)** ve **F10 (SAVE)** butonlarına basın.

SPLİT

SPLİT butonunu basılı tutup sađ ve sol elin sınırını istediğiniz tuşa getirin.