

## **TÜRK RİTİMLERİNİ KULLANMA**

Türk ritimlerini kullana bilmek için.

**PATTERN** butonuna basın.Ritim bölümünde 0'dan 9 kadar olan butonlardan birine basın sonra ritimleri seçmek için ( **F** ) butonlarını kullanın.

## **ŞARKILARI TRANSPOZELİ KAYDETME**

Şarkı disketini takın **SONG PLAY** butonuna basın şarkıyı seçin.**F3** butonuna basın sonra **TRANSPOZE** butonlarından değeri verin.  
Kaydetmek içinde **F10 ( SAVE )** butonuna basın.

## **DİSKET'TEKİ BİLGİLERİ SİLME**

Disketi takın **DİSK ON** butonuna basın silinecek verileri **YÖN OK** butonları ile yürüyün **F10 ( SELECT )** butonuyla işaretleyin sonra silmek için sırasıyla **F6 ( DELETE )** ve **F10** butonlarına basın veri silinecektir.

## **DİSKET FORMATLAMA**

Ketron **SX3000**'de diskleri formatlamak için disketinizi takın sonra **DİSK** butonuna basın sonra sırayla **F9 ( UTILITY )** , **F6 ( LOCK FRMT )** , **F10 ( EXEC )** , **F4 ( FORMAT )** , **F10 ( EXEC )** butonlarına basın disk otomatik olarak silinir.

## **USER VOICE EDİT " TEK SES PROGRAMLAMA "**

**USER VOICE** edit menüsü 292 adet preset ve 32 adet sampling sesin synthesizer edit özelliklerini kullanarak 110 adet user ses üretmenizi sağlar.

**F7 ( USER EDIT )** butonuna basın sonra ses bölümünden ses seçin.

**F1 ( ATTACK )** , **F2 ( DECAY )** , **F3 ( SUSTAIN )** , **F4 ( RELESE )** , **F5 ( LEVEL )** , **F6 ( RESONANCE )** , **F7 ( CUT OFF )** butonlarındaki özelliklere **YÖN OK** butonları ile değeri verebilirsiniz.

**F8 ( EFFECT )** , **F9 ( WHEEL )** , **F10 ( LFO VELOCITY )** butonlarındanda Effect ve Velocity ayarlarındadır yapabilirsiniz.

Yaptığınız user sesi kaydetmek için **SAVE** butonuna basın tuşlardan isim verin ritim bölümündeki butonlardan 1'den 110'na kadar bir numara verin **F10 ( SAVE )** butonuna basın.

**USER VOICE** sesleri diskete çekmek için bir disket takın **DİSK** butonuna basın sonra sırasıyla **F3 ( SAVE )** , **F10 ( OTHERS )** , **F2 ( USER VOICE )** butonlarına basın tuşlardan isim verin **F10 ( SAVE )** butonuna basarak kaydedin.

## **ARRANGE VIEW " RİTİM EDİT "**

Klavye üzerindeki ritimlerin ses , volumn , tempo , effect , pan pot gibi ayarlarını hafızaya atabilirsiniz.

**F5 ( ARRANGE VIEW )** butonuna basın ayarlama yapacağınız sayfaları **PAGE** butonları yürüyün ( **F** ) butonları ile yönlendirin ses bölümünden sesleri değiştirin **YÖN OK** butonları ile değeri verin.

Yaptığınız işlemleri ritme kaydetmek için önce **SAVE** butonuna basın ritmin ismini değiştirmek istiyorsanız tuşlardan isim verin sonra sırasıyla **F2 ( STYLE )** ve **F10 ( SAVE )** butonlarına basın.