

SINGLE REGISTRATION

Single User Registration ritim , ses , koma , tempo , transpoze , oktav , volumn , effect gibi özellikleri isterseniz Floppy'de istersenizde Hard diskte ayarlı bir şekilde kullanabilmenizi sağlar.

Menüyü single registration'a getirmeniz için önce **F3 (UTILITY)** butonuna basın sonra **F7 (Regis.Mode)**'yi **SINGLE** yapın.

İstediğiniz ritmi , sesi ve diyer özellikleri ayarlayın.Kaydetmek için **SAVE** sonra **F1 (REGIST)** butonuna basın tuşlardan isim verin **F10 (SAVE)** butonuna basın.

Kullanmak için Disk butonuna basın userleri yüklediğiniz disket olmasına dikkat edin **YÖN OK** butonları ile yürüyün **F2 (LOAD)** ile yükleyin user otomatik olarak menüye gelecektir.

Useri kullanırken diske girip diyer useride seçebilirsiniz.

SINGLE PROGRAM " TEK DÖRT SES PROGRAMLAMA "

Single User Program hazırladığınız user sesi isterseniz Floppy'de istersenizde Hard diskte kullana bilmenizi sağlar.

Single Program için pratik kullanım kılavuzundaki (**Block Program**) bölümünden yararlanabilirsiniz.

Edit program,da sesi hazırladıktan sonra Single user program'a kaydetmek için userleri yüklediğiniz disketi takın **SAVE** butonuna basın tuşlardan isim verin **F9 (Save to Disk)** butonuna basın diskete yüklenecektir.

Kullanmak için diskteki hazırladığınız useri seçin ve **F2 (LOAD)** butonuna basın.

EFFECT MODE " EFEK MENÜSÜ "

Bu özellik sayesinde sesler ve drumlar üzerindeki effectleri değiştirip ve istediğiniz gibide user effect programlarında oluşturabilirsiniz.

F2 (EFFECT) butonuna basın **F1 (GLOB.REV)** ve **F2 (RIGHT REV)** butonlarından Reverb effectinin volumnlerini **YÖN OK** butonları ile ayarlayabilirsiniz.

F3 (REV.TYPE) butonundanda Reverb çeşitlerini **YÖN OK** butonlarından ayarlayabilirsiniz.

F6 (EFF.LOCK) butonuyla seçtiğiniz effecti kilitliye bilirsiniz.

F7 butonundan Chorus effectini.

F8 butonundan Delay effectini.

F9 butonundan Distor effectini seçebilirsiniz.

İstediğiniz effect üzerinde user oluşturma menüsü **F10 (EFF.EDIT)** butonundadır.

Örnek: **F8 Delay** butonuna basın sonra **F10 (EFF.EDIT)** butonuna basın **F8** ile Delay effectlerinden birini seçin. **F9** ile User Delayı seçin (1'den 4'e) kadar. Parametreler üzerindeki ayarlamaları **-CURSOR+** butonlarıyla yürüyün **YÖN OK** butonlarıyla değer verin sonra **F10 (SAVE)** butonuyla useri kaydedin.

TUNE " AKORT AYARI "

Klavyeye girilen ensturumanların klavye ile ilgili ayarlarını yapmak içindir. İki kere **F3** butonuna sonra **F1 (TUNE)** butonuna basın **YÖN OK** butonları ile değer verin.