

PRATİK KOMA VERME

Koma vermek için 2 çeşit işlem vardır.

Birinci işlem **KOMA** butonuna basın son oktavdan istediğiniz tuşa basın sonra **KOMA** butonunu kapatın. Komadan çıkmak için ise **KOMA** ve **F10** butonlarına basın.

İkinci işlem ise **MULTI TAB** menüsünden **SELECT MODE** ve **F4 (KOMA)** butonlarına basın sonra nota isimleri verilmiş 12 adet butondan komanızı verin komadan çıkmak için 16 koma reset butonuna basın.

USER KOMA VERME

Bu özellik 20 adet makam komayı hafızaya atmanızı sağlar. **F3 (UTILITY)** butonuna basın sonra **PAGE** butonları ile 1 sayfa yürüyün **F2** butonuna basın son oktavdan koma verip **YÖN OK** butonları ile -/+63 arasında değer verin.

Komayı hafızaya atmak için önce **SAVE** butonuna basın sonra **YÖN OK** butonları ile 1'den 20'ye kadar olan bölümden **F10 (SAVE)** butonuna basarak hafızaya atın.

Hafızadan çağırarak için **KOMA** butonuna basın komayı (**F**) butonlarından seçin. **ARABİC1, ARABİC2** gibi...

SONG RECORD " İKİ KANAL KAYIT "

Bu özellik sayesinde iki kanallık kayıt yapabilirsiniz. Önce boş bir disket takın. Şarkı kaydı için sesi , ritmi , komayı vb... özellikleri hazırlayın. Sonra **DİSK** ve **SONG PLAY** butonlarına aynı anda basın tuşlardan isim verin 2 kere **F10** butonuna basın ve ekranda **RECORDİNG** yazısını görünce kayıta girin kayıt bitince **DİSK** ve **SONG PLAY** butonlarına aynı anda basın kayıttan çıkın **START** butonuna basın çaldığınız şarkıyı okutun.

Menüden çıkmak için **SONG PLAY** butonuna basın.

USER SES ve PERFORMANCE'LARI DİSK'E YÜKLEME

Bu özellik oluşturmuş olduğunuz ses veya performance'ları yedeklemenizi sağlar.

Boş bir disket takın önce **DİSK** butonuna sonra **F3 (SAVE)** butonuna basın.

Yedekleyeceğiniz user bankasını aşağıdaki (**F**) butonlarından seçin.

Program bankasını **F7 (PROGRAM)** butonundan.

Block Registration bankasını **F8 (REGISTR)** butonundan.

User Voice bankasını **F10 (OTHERS)** sonra **F2 (USERVOICE)** butonundan.

User Drum bankasını **F10 (OTHERS)** sonra **F1 (USERDRUM)** butonundan.

Örnek: Disket takılı iken **DİSK**'e basın sonra **F3**'e basın program bankasını yedeklemek için **F7 (PROGRAM)** butonuna basın tuşlardan isim verin **F10 (SAVE)** butonuna basın yükleme bittikten sonra **EXIT** butonuyla menüden çıkın.

DRUM MİXER

Ritim çalarken ritmin drum kitlerini kapatıp açmayı , volumlerini , efeklerini , panlama gibi... değişiklikleri yapabilmeyi sağlar. **F10 (DRUM MIXER)** butonuna basın sonra **PAGE** butonları ile istediğiniz menüye gelin. (**F**) butonları ile seçin **YÖN OK** butonlarıyla da değer verin.

Yapılan işlemi ritme kaydetmek içinde ritmi durdurun. **SAVE** butonuna basın sonra **F2 (STYLE)** ve **F10 (SAVE)** butonlarına basın.

MULTI TAB menüsü ile drum kitleri tek tek kapatıp açabilirsiniz. **SELECT MODE** ve **F1 (DRUM ON/OFF)** butonlarına basın sonra ritim çalar iken **MULTI TAB** butonlarından kapatın açın.