

AFTER TOUCH

AFTER TOUCH özelliği sayesinde herhangi bir sesi kullandığınız sırada tuşlara baskı uyguladınızda **MODULATION** yapmasıdır.

AFTER TOUCH menüsünü kullanarak bu özellik üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. İki kere **F3** butonuna basın sonra **F10 (AFTER TOUCH)** butonuna basın ekrana gelen özellikleri (**F**) tuşlarını kullanarak değiştirin ve kaydetmek için **SAVE , F3 (POWER ON SETUP) , F10 (SAVE)** butonlarına basın.

ROTOR

ROTOR özelliği **ORGAN** seslerinde hızlı veya yavaş olarak sesin dönüş yapmasını sağlar. Kullanımı **ON** butonuna basın **SLOW / FAST** butonuyla hızını ayarlayın.

DİSK UZANTI DOSYALARI

PCM

Sound Bankası : Seslerin ve Drum kitlerin uzantısı.

PON

Power On Setup : Klavyede yapılan ayarların uzantısı.

PRG

Block Program : Dört ses karıştırılarak yapılan userin komple uzantısı.

SPG

Single Program : Dört ses karıştırılarak yapılan userin tek uzantısı.

TOU

One Touch : Altmış adet sesin diziliş uzantısı.

REG

Block Registration : Komple ayarlanmış performance uzantısı.

SRG

Single Registration : Tek ayarlanmış performance uzantısı.

USD

User Drum : User yapılmış drum kit uzantısı.

USV

User Voice : Tek yazılmış ses uzantısı.

PAT

Ritim Dosyası : User yazılmış ritim uzantısı.

MID

Şarkı Dosyası : Hazır okutulan şarkı uzantısı.

CHN

Şarkı Sıralama : Sıralanmış şarkılar uzantısı.

ASSIGN TABS " KISA YOL BUTONLARI "

ASSIGN TABS özelliği **MULTI TAB** menüsü dahilinde kullanılabilir.

Seçili özellikleri değiştirmek için **SELECT MODE** butonuna basın sonra **F5 (ASSIGN.TABS)** butonuna basın ekrana gelen **16** adet özelliği **YÖN OK** butonları ile değiştirin. Kaydetmek içinde **SAVE , F3 (POWER ON SETUP)** ve **F10 (SAVE)** butonlarına basın.

ASSIGN TABS kullanmak için **SELECT MODE** ve **F5 (ASSIGN.TABS)** butonlarına basın **16** adet butondanda hazırladığınız özellikleri seçin.